

Ragasztási útmutató bőr talp – bőr felsőrész ragasztáshoz

BŐR JÁRÓTALP

Borzolás, portalanítás

ELŐKENÉS

Köraplast 154 LF (zsíros bőr)
vagy

Köraplast 174 NV (normál bőr)

+ 5% Köracur TR 400

Nyitott idő:
15 perc – 3 nap



FŐKENÉS:

Köraplast sorozat
(170, 182 A, 188, 192 LF, 199)

+ 5% Köracur TR 400

Nyitott idő:
20 – 90 perc



BŐR FELSORÉSZ

Borzolás, portalanítás

ELŐKENÉS

Köraplast 154 LF (zsíros bőr)
vagy

Köraplast 174 NV (normál bőr)

+ 5% Köracur TR 400

Nyitott idő:
15 perc – 3 nap



FŐKENÉS:

Köraplast sorozat
(170, 182 A, 188, 192 LF, 199)

+ 5% Köracur TR 400

Nyitott idő:
20 – 90 perc



Talpat és cipőt 65-75 °C-ra aktiválni.
(Köraplast 192 LF esetében 45-55 °C-ra aktiválni.)
A ragasztandó felületeket illeszteni és préselni.